



- 1. Fassadenplatte INFATEC P
- 2. Klinkerriemchen
- 3. Klebemörtel INFATEC K
- 4. Fugenmasse INFATEC F
- 5. Plattenbefestigungsdübel INFATEC D,
- 6. Waagerechte Richtlatte,
- 7. Aluminiumsockelleiste
- 8. Stahlschraube in einer thermoplastischen Spreizhülse im Abstand von max. 40 cm
- 9. Dehnband z.B. von Typ ILLBRUCK ILLMOD
- 10. Verdichtende Silikonmasse
- 11. Mineralwolleplatte

ACHTUNG

- a) Die Profile der Überlappung der Wärmdämmplatte INFATEC nahe der Dilatationszone sind abzuschneiden
- b) Die Wärmedämmplatten INFATEC nahe der Dilatationszone sind durchgängig in der Breite von min. 15 cm anzukleben

Art des Untergrundes	Setztiefe
Beton und Vollziegel	70 mm
Porenbeton und Lochziegel	100 – 110 mm



FIRMENNAME

Detail zur Lösung einer waagerechten Dilatation (bis 20 mm)		DATUM	
		SKALA: 1:5	
BEARBEITUNG:	UNTERSCHRIFT	ZEICHNUNGSNR 11	