



1. Fassadenplatte INFATEC P
2. Klebemörtel INFATEC K
3. Klinkerriemchen
4. Fugenmasse INFATEC F
5. Plattenbefestigungsdübel INFATEC D,
6. Lüftungsgitterflansch
7. Quadratisches Lüftungsgitter
8. Verdichtende Silikonmasse
9. Perforierte Aluminiumeckleiste
10. Schraube in einer thermoplastischen Sprezhülse

**ACHTUNG:**  
 a) Die Profile der Überlappung der Wärmdämmplatte INFATEC K nahe dem Lüftungsgitter sind abzuschneiden  
 b) Die Richtlatten der Klinkerriemchen sind in der Überlappungszone des Winkels auf die Platte INFATEC P abzuschneiden

Art des Untergrundes	Setztiefe
Beton und Vollziegel	70 mm
Porenbeton und Lochziegel	100 – 110 mm

<b>INFATEC</b> <sup>®</sup>		FIRMENNAME	
<b>Detail zur Lösung der Montage des Lüftungsgitters</b>			DATUM
BEARBEITUNG:			SKALA: 1:5
UNTERSCHRIFT		ZEICHNUNGSNR 12	